



Вентиляторы канальные
прямоугольные серии VKP
Руководство по эксплуатации



Настоящий документ является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов радиальных канальных с вперед загнутыми лопатками серии VKP “Неватом” **VKP 400-200/20-4Е - VKP 1000-500/50-6D** (далее по тексту - вентиляторы). Руководство содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов и поддержания их в исправном состоянии.

1 Назначение и конструкция

1.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от минус 25°C до плюс 50°C не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.

Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Вентиляторы состоят из корпуса, выполненного в виде воздуховода прямоугольного сечения внутри которого находится спираль и фигурная переборка с закрепленной на ней делителем и диффузором. Рабочее колесо установлено непосредственно на внешнем роторе двигателя. Двигатель закреплен на тарелке, установленной на стенке корпуса. Узлы и детали вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газовоздушной смеси за счет передачи ей энергии от рабочего колеса. Всасываемый поток через диффузор направляется к колесу, отбрасывается в спиральную камеру корпуса и через нагнетательное отверстие поступает в вентиляционную систему.

Рабочие колеса вентиляторов с загнутыми вперед лопатками изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически сбалансированы.

В вентиляторах применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе потоком воздуха. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса вентиляторов более 40.000 часов без профилактики. Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP54. Обмотка защищена дополнительной защитой от влажности.



Стандартно электродвигатели имеют защиту при помощи термоконтакта, расположенного внутри обмотки статора электродвигателя. При аварийном перегреве электродвигателя более 70-80°C (в случае перегрузки, обрыва фазы, высокой температуры воздуха и т.п.), термоконтакт обеспечивает размыкание цепи защиты защитного реле.

1.2 Настоящее изделие изготовлено с учётом следующих общих технических требований:

- Класс очистки сварных швов, околовшовных зон Р1 по ISO 8501-3.

Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в паспорте.

2 Технические характеристики

2.1. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

2.2. Технические характеристики вентиляторов приведены в таблице 2.




Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов

Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов

| Обозначение | A, мм | B, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Тип соединения |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------------|
| VKP 400-200/20-4E | 400 | 200 | 440 | 240 | 265 | 505 | 11 | IF20 |
| VKP 400-200/20-4D | 400 | 200 | 440 | 240 | 265 | 505 | 11 | IF20 |
| VKP 500-250/22-4E | 500 | 250 | 540 | 290 | 315 | 550 | 16 | IF20 |
| VKP 500-250/22-4D | 500 | 250 | 540 | 290 | 315 | 550 | 16 | IF20 |
| VKP 500-300/25-4E | 500 | 300 | 540 | 340 | 365 | 570 | 21 | IF20 |
| VKP 500-300/25-4D | 500 | 300 | 540 | 340 | 365 | 570 | 21 | IF20 |
| VKP 600-300/28-4E | 600 | 300 | 640 | 340 | 365 | 640 | 29 | IF20 |
| VKP 600-300/28-4D | 600 | 300 | 640 | 340 | 365 | 640 | 29 | IF20 |
| VKP 600-350/31-4D | 600 | 350 | 640 | 390 | 415 | 680 | 38 | IF20 |
| VKP 700-400/35-4D | 700 | 400 | 740 | 440 | 475 | 745 | 60 | IF30 |
| VKP 800-500/40-4D | 800 | 500 | 860 | 560 | 575 | 815 | 75 | IF30 |

Продолжение таблицы 1

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|------|
| VKP 900-500/45-6D | 900 | 500 | 960 | 560 | 575 | 905 | 80 | IF30 |
| VKP 1000-500/50-6D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 575 | 905 | 98 | IF30 |

Таблица 2. Технические характеристики

| Обозначение | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. давление, Па | Частота вращения, об/мин | Питание, В/Гц | Потребление, кВт | Ток, А | Температура перемещ. воздуха, °C | Уровень звук. давления Lwa, вх/вых/кор, дБ(А) |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|----------------------------------|---|
| Однофазные | | | | | | | | |
| VKP 400-200/20-4E | 1200 | 240 | 1280 | 230/50 | 0,33 | 1,52 | -25/+60 | 70/72/62 |
| VKP 500-250/22-4E | 1600 | 300 | 1320 | 230/50 | 0,51 | 2,30 | -25/+50 | 74/78/63 |
| VKP 500-300/25-4E | 2700 | 380 | 1330 | 230/50 | 0,90 | 4,10 | -25/+60 | 77/80/66 |
| VKP 600-300/28-4E | 2700 | 410 | 1360 | 230/50 | 1,60 | 7,30 | -25/+50 | 83/85/68 |
| Трехфазные | | | | | | | | |
| VKP 400-200/20-4D | 1200 | 255 | 1270 | 380/50 | 0,33 | 0,63 | -25/+60 | 70/72/62 |
| VKP 500-250/22-4D | 1800 | 310 | 1300 | 380/50 | 0,49 | 0,82 | -25/+50 | 63/66/51 |
| VKP 500-300/25-4D | 2950 | 410 | 1400 | 380/50 | 0,87 | 1,80 | -25/+70 | 76/79/64 |
| VKP 600-300/28-4D | 3500 | 450 | 1360 | 380/50 | 1,70 | 3,20 | -25/+60 | 78/81/65 |
| VKP 600-350/31-4D | 4200 | 631 | 1360 | 380/50 | 2,20 | 4,00 | -25/+60 | 81/84/68 |
| VKP 700-400/35-4D | 5600 | 760 | 1340 | 380/50 | 3,50 | 5,90 | -25/+55 | 84/86/73 |
| VKP 800-500/40-4D | 6500 | 1000 | 1400 | 380/50 | 4,80 | 8,00 | -25/+45 | 83/90/75 |
| VKP 900-500/45-6D | 7500 | 695 | 930 | 380/50 | 3,50 | 6,00 | -25/+40 | 79/84/60 |
| VKP 1000-500/50-6D | 8500 | 900 | 900 | 380/50 | 4,40 | 7,50 | -25/+50 | 79/84/60 |

Расшифровка обозначения: **Вентилятор VKP 400-200/20-4 E(D)**

1 2 3 4 5 6

1 - наименование

2 - канальный прямоугольный с вперед загнутыми лопатками

3 - размер соединительного фланца, мм (типоразмер)

4 - диаметр рабочего колеса, см

5 - количество полюсов электромотора, шт

6 - питание: Е - однофазное (220 В), D -трехфазное (380 В)

3 Меры безопасности

3.1 При подготовке вентиляторов к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2 К монтажу и эксплуатации вентиляторов допускаются лица, изучившие паспорт и



прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

3.3 Монтаж вентиляторов должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания их во время эксплуатации и наличие устройства, предохраняющего от попадания в вентилятор посторонних предметов.

3.4 Обслуживание и ремонт вентиляторов необходимо производить только при отключении их от электросети и полной остановки вращающихся частей.

3.5 Заземление вентиляторов производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

3.6 Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

3.7 При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статистическим электричеством), следует применять защитные средства.

3.8 При испытаниях, наладке и работе вентиляторов всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком и вращающимися частями.

3.9 Работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном вентиляторе (ремонт, очистка и др.), его двигателе и оповестить персонал о пуске.

3.10 Если двигатель имеет встроенный защитный термоконтакт, то его подключение ОБЯЗАТЕЛЬНО, при отсутствии частотного преобразователя к щиту управления, при наличии непосредственно к ПЧ в соответствии с документацией на преобразователь.

4 Монтаж и эксплуатация

4.1 Монтаж

4.1.1 Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, СП 73.13330.2016, проектной документации и паспорта.

4.1.2 Перед установкой необходимо произвести осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

4.1.3 Располагать вентилятор разрешается на индивидуальном креплении в любом положении таким образом, чтобы был обеспечен сервисный доступ к стороне электроподключения (сторона крепления электродвигателя и распаячной коробки). В случае, если перемещаемый воздух содержит много влаги, рекомендуется избегать расположения



стороны электроподключения вентилятор в нижнем положении.

4.1.4 Соединение с системой вентиляции осуществляется посредством гибких вставок присоединяемых к ответным фланцам воздуховодов при помощи болтов (M8-для типоразмеров с 400-200 по 600-350 и M10-для типоразмеров с 700-400 по 1000-500) с гайками и шайбами гровер и скоб (в комплект поставки не входят). Стяжные скобы рекомендуется устанавливать на фланцы с длиной стороны более 40см, с шагом 20-30см.

Места соединения фланцев необходимо герметизировать. Гибкие вставки не должны быть полностью растянуты и иметь запас деформации для компенсации вибраций. Рекомендуется предусмотреть предварительную очистку воздуха фильтрами перед вентилятором во избежание быстрого его загрязнения.

4.1.5 При монтаже необходимо учитывать, что для снижения дополнительного сопротивления сети, снижающего производительность вентилятора, рекомендуется оставлять прямой участок воздуховодов длиной 1 - 1,5 метра после вентилятора по ходу движения воздуха.

4.1.6 При монтаже вентилятора необходимо:

- убедиться в легком и плавном вращении рабочего колеса;
- проверить надёжность крепления электродвигателя к корпусу;
- электрическое присоединение двигателя производить в соответствии со схемой подключения (см. Рисунок 2, см. Рисунок 3).

Электрические схемы подключения электродвигателей




Рисунок 2 - Схема подключения однофазного двигателя




Рисунок 3 - Схема подключения трехфазного двигателя

Для питания электродвигателя вентиляторов необходимо использовать кабели:

- ВВГ 3*1,5 - питание для однофазных электродвигателей (-4E);
 - ВВГ 4*1,5 ~ питание для трёхфазных электродвигателей (-4D);
- электроподключения на корпусе.
- г) заземлить электродвигатель вентилятора;
 - д) обеспечить электрическое соединение воздуховодов по обеим сторонам вентилятора между собой;
 - е) убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов;
 - ж) проверить соответствие напряжений питающей сети и двигателя; При подключении двигателя требуется обратить внимание на наличие защитных термоконтактов. При наличии защитного термоконтакта необходимо подключить его к соответствующему входу щита управления к которому подключается вентилятор. В случае отсутствия защитного термоконтакта для защиты двигателя рекомендуется применять электротепловое реле с точной подстройкой порога срабатывания защиты.
- з) кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе.

4.2 Пуск

4.2.1 Перед пробным пуском необходимо:

- а) прекратить все работы на пускаемом вентиляторе и воздуховодах и убрать с них посторонние предметы;
- б) проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажимам коробки выводов, а заземляющего проводника - к зажимам заземления;
- в) проверить правильность электрического подключения;
- г) проверить отсутствие в корпусе остатков материала и других посторонних предметов.

4.2.2 При пробном пуске для трёхфазных двигателей (-4D) необходимо убедиться в соответствии направления вращения рабочего колеса. Изменение направления производится путём переключения фаз. Включить двигатель и провести обкатку вентилятора в течение часа. При отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

4.2.3 Так же перед первым запуском необходимо полностью перекрыть подвод воздуха к вентилятору для того чтобы избежать перегрева двигателя и затем плавно открывать его, постоянно замеряя потребляемый ток. Максимальное значение тока не должно превышать



указанного на шильдике технической характеристики. Если потребляемый ток выше допустимого, то необходимо увеличить сопротивление воздушной сети.

4.2.4 Включить двигатель и провести обкатку вентилятора в течение часа. При отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

4.3 Эксплуатация

4.3.1 При эксплуатации вентилятора следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.021 и паспорта.

5 Техническое обслуживание

5.1 Вентилятор не требует обслуживания в процессе работы, при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6 Упаковка, хранение

6.1 Вентиляторы консервации не подвергаются.

6.2 Вентиляторы упаковываются в стрейч-пленку и транспортируются в собранном виде.

При транспортировке водным транспортом вентиляторы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентиляторы упаковываются по ГОСТ 15846.

6.3 Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

6.4 Вентиляторы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 28.25.20-021-58769768-2022 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи изделия.

7.3 Условия предоставления гарантийных обязательств:

- отсутствие внешних повреждений изделия;
- соблюдение всех рекомендаций и предписаний Производителя, касающихся



монтажа, подключения, применения и эксплуатации вентиляторов.

- отсутствие несанкционированных производителем переделок или изменения конструкции изделия.

7.4 Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- при несоблюдении условий п.3 и п.4 паспорта;
- при эксплуатации ВКР без пускозащитной аппаратуры, соответствующей номиналу используемого электродвигателя (защита по току, защита от обрыва фаз);
- при отсутствии проекта вентиляции;
- при нарушении потребителем правил транспортирования, хранения, условий категории размещения и условий эксплуатации.

7.5 Гарантийные обязательства распространяются на :

- дефекты материала
- функциональные дефекты;
- дефекты возникшие при производстве изделия.

- гарантия на электродвигатель со встроенной термозащитой предоставляется только при условии подключению к нему реле термозащиты.

7.6 Гарантия не действует при обнаружении влаги в двигателе и наличии дефектов, возникших по вине покупателя.

7.7 При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8 Сведения о рекламациях

8.1 Приемка продукции производится потребителем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

8.2 При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца, для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

8.3 При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации вентиляторов претензии по качеству не принимаются.

8.4 Разборка изделия без согласования с заводом изготовителем не допускается.



9 Комплект поставки

В комплект поставки входят: вентилятор, паспорт.





 +7-804-700-1400

 zakaz@nevatom.ru

Новосибирск

Офис:
ул. Никитина, 20/2, оф. 307
Производство, склад:
ул. Выборная, 141

Екатеринбург

Офис, производство:
ул. Завокзальная, 28
Склад:
ул. Завокзальная, 28/1

 nevatom.ru

Самара:

Офис:
ул. Водников, 60, оф. 901
Производство, склад:
ул. Заводская, 11Д

Москва

Офис:
ул. Плеханова, 4а, эт. 5, оф.2
Склад:
ул. Энтузиастов 2-я, корп. 24

Санкт-Петербург

Офис:
ул. Александра Невского, 9,
оф. 322
Склад:
ул. Репищева, 14, скл. 25 (АБ)